Neu Konfiguration (Zurücksetzen Werksteinstellung) Innestation

Bitte erst folgende einstellungen Notieren.

IP Adresse Ausenstation.....

IP Adresse Innestation.....

Zimmer Nummer Monitor.....

Gateway Router IP.....

Anmeldedaten Außenstation Benutzer.....Pasword.....Pasword......Pasword.....

Nutzen Sie unseren Prüfbericht dort stehen alle benötigten Daten ansonsten nutzen Sie folgendes

1. IP Adresse Ausenstation herausfinden:

Einstellungstaste lange gedrückt halten bis Password Eingabe kommt Password 888888



Jetzt auf Geräte suche dort sollte die IP Adresse der Ausenstation stehen

9901#1		Gerät sud	chen	
Netzwerk	192.168.1.50		3c:e3:6b:d9:19:9b	
VTH-Konfig.	192.168.1.51		b4:4c:3b:ce:9c:ff	
SIP-Server				
VTO-Konfig.				
Gerät suchen				
		•		
E-Mail zurücksetzen	Aktualisieren	Hinzu	IP ändern	Löschen
				GÕUATH

2. IP Adresse der Innenstation und Zimmer nummer

9901#0		Netzwerk	
Netzwerk			
VTH-Konfig.	Lokale IP	192 . 168 . 178 . 109	
	Subnetzmaske	255 255 255 0	
SIP-Server	Gateway	192 168 178 1	
VTO-Konfig.	MAC	c4:sa:c4:54:45:91	
Gerät suchen	рнср	OFF	
Factory Reset	тср	37777	
E-Mail zurücksetzen		ОК	
			GƏLIATH

Oben Links Steht Ihre Zimmer Nummer und unter Lokale IP die IP Adresse der Innestation. Gateway ist die IP von Ihren Router. Die adressen im bild sind nur beispiel ip Adressen

Gateway ist IP Adresse von Ihren Internet routers um die richtigkeit zu kontrollieren drücken Sie an Ihren windows PC die windows taste und tragen CMD ein und enter. Es erschein ein schwarzes fenster dort tragen sie IPCONFIG und enter.

🖭 Eingabeaufforderung X	+ ~
Microsoft Windows [Version 1 (c) Microsoft Corporation. A	0.0.26100.3624] lle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Toycu - Home Securi	t>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration	
Ethernet-Adapter Ethernet:	
Verbindungsspezifisches D	NS-Suffix:
IPv4-Adresse	: 192.168.0.245
Subnetzmaske	: 255.255.255.0
IPv4-Adresse	: 192.168.1.190
Subnetzmaske	: 255.255.255.0
IPv4-Adresse	: 192.168.178.245
Subnetzmaske	: 255.255.255.0
Standardgateway	: <u>192.168.1</u> .1

IP Ausenstation ist Standard 192.168.178.110 sollten Sie eine andere IP Bereich haben bitte den nutzen. Sehr wichtig Die IP adressen müssen alle im gleichen netzwerkbereich sein. Wie in unseren Beispiel sehen ist unser Netzwerkbereich **192.168.1.**xxx. Bei allen komponenten mussen die IPs immer so anfangen wie Ihr Router ist.

Aufbau der Zimmer Nummern

1te Klingel	- Master immer 9901#0	Weitere monitore Slave	9901#1	9901#2 #3 #4 u.s.w.
2te Klingel	- Master immer 9902#0	Weitere monitore Slave	9902#1	9902#2 #3 #4 u.s.w.
3te Klingel	- Master immer 9903#0	Weitere monitore Slave	9903#1	9903#2 #3 #4 u.s.w.
4te Klingel	- Master immer 9904#0	Weitere monitore Slave	9904#1	9904#2 #3 #4 u.s.w.
u.s.w.				

3. Monitor zurüksetzen

Einstellungstaste lange gedrückt halten bis Password Eingabe kommt Password 888888



Auf Factory Reset und mit OK Bestätigen. Monitor startet neu bitte warten und nicht vom strom nehmen.



Nach neustart bitte Ihre sprache auswählen wir empfählen Deutsch da unsere anleitungen alle auf Deutsch verfast wurde. Unten auf OK klicken

Schnell	konfiguration ausführen?		
Wohnung	🛕 Einta	milienahus	
	OK		

Jetzt egal was sie für eine anlage haben bitte Wohnung auswählen

Initial	isierung des Geräts
Passwort	*
	6-stelliges Passwort.
PW bestätigen	*
	6-stelliges Passwort.
E-Mail	
Diese E-Mail wird ven	vendet, um das Passwort zurückzusetzen.
	Zurück OK

Nun geben Sie das pasword 2 mal ein wir nutzen immer 8888888 (6x die 8) und Ihre email adresse dann auf OK



Einstellungstaste lange gedrückt halten bis Password Eingabe kommt. Password 888888 oder das was Sie eingetragen haben.

9901#0		Netzwerk	
Netzwerk	Mar Star		
VTH Koofia	Lokale IP	192 168 1 108	
VTH-Koniig.	Subnetzmaske	255 255 255 0	
	Gateway	192 168 1 1	
VTO-Konlig.	MAC	c4:aa.c4:54:46:91	
Gerät suchen	рнср	OFF	
	тср	37777	
		ОК	
			GĜLIA

Netzwerk: Jetzt tragen Sie bitte die nur folgenden Bereiche. (die nummern hatten sie eben Notiert) Lokale IP und Gateway und drücken auf ok

9901#0		VTH-Konfig.	
Netzwerk	Zimmernr.	9901#0	Haupt
VTH-Konfig.	Master-IP	0 0 0	
SIP-Server	Master-Konto	adnin	
VTO-Konfig.	Master-PW		کیر
Gerät suchen			
	SSH	OFF Sicherheitsmodus	ON
Factory Reset	Notfallwartung	ON Passwortschutz	OFF
E-Mail zurücksetzen		ок	ιταιιδο

VTH-Konfig: Bitte hier Ihre Zimmernummer eintragen.

Nur bei Erweiterten Monitoren (Zusatzmonitor)

9901#0		VTH-Konfig.		
Netzwerk	Zimmernr.	9901#1 Erweiteru		
VTH-Konfig.	Master-IP	192 168 178 109		
SIP-Server	Master-Konto	admin		
VTO-Konfia,	Master-PW	Master-PW		
	Versionsinfo	20220210 V4.500.001P002.0.R		
Genalsuchen	SSH	OFF Sicherheitsmodus	ON	
Factory Reset	Notfallwartung	ON Passwortschutz	OFF	
E-Mail zurücksetzen		OK	côliai	

Drücken Sie bitte auf Haupt symbol oben recht und wählen Erweiterung.

Jetzt tragen Sie nur folgendes Zimmer nummer und IP Adresse vom Master Monitor (Diese finden Sie in dem Bereich Netzwerk bei der Master Monitor.) und drücken auf ok

9901#0		SIP-Serv	er	
Netzwerk	Server-IP	192 . 168 1	. 110	
VTH-Konfig.	Server-Port	5060		
CIP Conver	Benutzername		Name ändern	OFF
SIF-Server	ZiRegPWD			***
VTO-Konfig.	Domäne			
Gerät suchen	Benutzername			
Factory Reset	Server-PWD			**
E-Mail zurücksetzen	Status aktiv.	ON		
	Rege	c	Ж	HTALIGO

SIP Server: Hier bitte nur Server IP ändern und tragen die IP vom Ausenstation ein und bestätigen mit ok.

Netzwerk	Haupt-VTO-Name	Haupt-VTO		
	VTO-IP	192 168 1 110		
VTH-Konfig.	Benutzername	admin		
SIP-Server	Passwort		*** *	
VTQ-Konfig	Status aktiv.	OFF		
	Sub-VTO-1-Name	Sub VTO1	-	
Gerät suchen	VTO-IP	0 0 0 0		
	Benutzername	admin		
	Passwort		****	
E-Mail zurücksetzen	Status aktiv.	OFF		< >.

VTO Konfig: Unter VTO IP die Ip adresse der Haupt Ausenstation eintragen. Auserdem noch die anmelde Daten der Ausenstation

Benutzername und pasword. Nun den haben von off auf on stellen.

Sollten Sie mehrere ausenstationen besitzen tragen Sie die daten unter SUP VTO ein und setzen den status auf on.

Hura Geschaft



Zur kontrolle gehen sie im Hauptmenü auf überwachen



Jetzt und drücken auf main vto es sollte live Video der Ausenstation erscheinen. Sollte kein bild kommen sind folgendes zu kontrollieren.

- Benutzername und pasword ist falsch unter VTO konfig neu eintragen status auf off setzen und erneut auf on
- Außenstation einstellung sind falsch siehe Beschreibung Ausenstation Monitor einbinden