




Ab Version: 4.7

1.4.2 UHRZEIT SYNCHRONISIEREN

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:


- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234



Klicken Sie anschließend auf „**Anmelden**“, um fortzufahren.

2. Uhrzeit synchronisieren

Klicken Sie auf „**System**“.



Klicken Sie links auf **“Zeit”** und dann auf **“Mit PC synchronisieren”** oder geben Sie diese unter **“Systemzeit”** selber ein.

Zeit und Zeitzone

Datum: 13.05.2026 Mittwoch
Zeit: 13:53:44

Zeit ☒ Manuell eingestellt ☐ NTP

Systemzeit 13-05-2026 13:53:44

Zeitformat TT-MM-JJJJ 24 Stunden

Zeitzone (UTC) Koordinierte Weltzeit

Sommerzeit

Aktiviert ☐

Typ ☐ Datum ☒ Woche

Startzeit Mai Letzte Woche Mo 00:00

Endzeit Oktober Letzte Woche Mo 00:00

Dann auf **“Anwenden”** klicken, um die Synchronisierung zu bestätigen.

Das wars auch schon!