



TOYCU
GmbH



GOLIATH
Offizieller Distributor von Goliath Intercom

Toycu GmbH
Am Kanalhaus 15
41066 Mönchengladbach
E-Mail: support@toycu.de

www.Goliath-Shop.de

KLINGELTASTE BELEGEN (Mehrfamilienhaus)

Schritt 1: Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf.
Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:


- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234



Klicken Sie anschließend auf „[Anmelden](#)“, um fortzufahren.

Schritt 2: Aufrufen der Geräteeinstellungen

Sobald Sie sich auf der Startseite des Webinterfaces befinden, klicken Sie im Menü auf „Geräteeinstellungen“, um die Klingeltaste zu definieren.



Schritt 3: Klingeltaste Hinzufügen

Wählen Sie die Option „Hinzufügen“, um ein neues Zielgerät für die Klingeltaste zu definieren

Hinzufügen Import Export Löschen Löschen Aktualisieren					Bitte geben Sie	Suchen
Gerätetyp	SIP-Nr.	IP-Adresse	Onlinestatus (1/1)	Vorgang		
<input type="checkbox"/> VTO	8001	127.0.0.1	● Online			
1 Aufnahmen						

Schritt 4: Geräteeinstellung (EG-Monitor anlegen)

1. **Gerätetyp:** Wählen Sie „VTH“ aus.
2. **Vorname:** Tragen Sie **EG** ein.
3. **Zimmernummer:** Tragen Sie **9901#0** ein.
4. Abschließend auf „OK“ klicken.

The screenshot shows a 'Hinzufügen' (Add) dialog box. The 'Gerätetyp' dropdown is set to 'VTH'. The 'Vorname' field contains 'EG'. The 'Zimmernr.' field contains '9901#0'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

Danach sollte es so aussehen:

Hinzufügen	Import	Export	Löschen	Löschen	Aktualisieren	Bitte geben Sie	Suche
<input type="checkbox"/>	Gerätetyp	▼	SIP-Nr.	IP-Adresse	Onlinestatus (1/2)	Vorgang	
<input type="checkbox"/>	VTO	8001	127.0.0.1	● Online			
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#0		● Offline			

Schritt 5: Geräteeinstellung (OG-Monitor anlegen)

1. Wiederholen Sie den Vorgang: „Hinzufügen“ klicken.
2. **Gerätetyp:** Wählen Sie „VTH“ aus.
3. **Vorname:** Tragen Sie OG ein.
4. **Zimmernummer:** Tragen Sie 9902#0 ein.
5. Abschließend auf „OK“ klicken.

The screenshot shows a 'Hinzufügen' (Add) dialog box. The 'Gerätetyp' dropdown is set to 'VTH'. The 'Vorname' field contains 'OG'. The 'Zimmernr.' field contains '9902#0'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

Danach sollte es so aussehen:


Hinzufügen	Import	Export	Löschen	Aktualisieren	Bitte geben Sie	Suche
<input type="checkbox"/>	Gerätetyp	SIP-Nr.	IP-Adresse	Onlinestatus (1/3)	Vorgang	
<input type="checkbox"/>	VTO	8001	127.0.0.1	● Online		
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#0		● Offline		
<input type="checkbox"/>	VTH	9902#0		● Offline		

Für jede weitere Innenstation pro Etage wiederholen Sie bitte den gleichen Vorgang und erhöhen Sie die Ziffer bei der Zimmernr. vor dem „#“. – also 9903#0, 9904#0 usw.


Diesen Aufbau können Sie auch dem beigelegten **Prüfbericht** entnehmen.

Schritt 6: In die Lokalen Einstellungen wechseln

Klicken Sie im Hauptmenü auf „Lokale Einstellungen“




Danach auf „Layout“ klicken.




- Hier wird Ihre Türstation bildlich angezeigt. je nach Modell mit **einem** oder **mehreren** Klingeltastenfeldern.

Schritt 7: Klingeltaste belegen

1. Klicken Sie auf das erste Klingelfeld (für EG).




Danach:




„(9901)“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.

2. Klicken Sie auf das zweite Klingelfeld (für OG)




Danach:



„(9902)“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.

Schritt 8: Speichern



Wenn beide **Klingelfelder** korrekt belegt sind, klicken Sie ganz unten auf „**Anwenden**“, damit die Einstellungen gespeichert werden.

(Wenn Sie in Schritt 5 mehrere Innenstationen hinzugefügt haben, beispielsweise aufgrund mehrerer Etagen, müssen diese ebenfalls jeder einzelnen Klingeltaste zugeordnet werden. Da jede Etage eine eigene Klingeltaste besitzt, müssten bei Ihnen entsprechend mehr als zwei Klingeltasten angezeigt werden, damit Sie die zusätzlichen Innenstationen dort korrekt hinzufügen können.)

Fertig