

GOLIATH Funk FernBedienung
AV-GBA-FB



EU-Konformität
Dieses Produkt wurde gemäß den geltenden europäischen Richtlinien entwickelt und geprüft. Es erfüllt die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien zur Sicherheit, Gesundheit und zum Umweltschutz.



Hersteller gemäß EU-Richtlinien:
Avaloid GmbH, Otto-Hahn-Str. 9, 40721 Hilden, Deutschland

Deutsch

1 Lieferumfang

2 Aufbau

Nr.	Name
1	Scharfschalten
2	Teilscharf schalten
3	LED Anzeige
4	Unscharf Schalten
5	Panik Knopf


3 Zur App hinzufügen

Stellen Sie sicher, dass die AlarmZentrale zur App DMSS hinzugefügt wurde.
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät


1 Lieferumfang



2 Aufbau



3 App: DMSS



Auf "Plus" gehen
QR-Code scannen

Technische Daten

Frequenzbereiche / Sendeleistung	868,0–868,6 MHz, ≤ 25 mW (EIRP)
Versorgung	1 × CR2032 Batterie
Batterielaufzeit	bis 3 Jahre
Funkreichweite RF	bis 900 m (Freifeld)
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit	–10 °C bis +55 °C / 10–90 % RH (innen)
Bedienung	4 Tasten (Scharf, Unscharf, Teilscharf, Panik)

WEEE-Hinweis



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte geben Sie Altgeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen der Kommune oder im Handel ab. Durch die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Batterie-Entsorgungshinweis

Dieses Gerät enthält Batterien. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Endnutzer ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien an einer geeigneten Sammelstelle abzugeben.

Die Symbole auf den Batterien haben folgende Bedeutung:
Durchgestrichene Mülltonne: Batterie darf nicht in den Hausmüll.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei.
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium.
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Durch die getrennte Sammlung und das Recycling der Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

English

1 Checklist

2 Function Key

No.	Name
1	Arming button
2	Home mode
3	Indicator
4	Disarming button
5	SOS

3 Adding the Keyfob to the Hub

- Make sure that you have added the hub to DMSS and Dolynek Care app.
- Scan QR code at the package to receive its user's manual for more information on the device.

Italiano

1 Lista di controllo

2 Pulsante funzione

N.	Nome
1	Pulsante di inserimento
2	Modalità parziale
3	Indicatore
4	Pulsante di disinserimento
5	SOS

3 Aggiunta del telecomando alla centralina

- Assicurarsi di aver aggiunto la centralina all'app DMSS o Dolynk Care.
- Scansionare il codice QR sulla confezione per ricevere il manuale utente contenente altre informazioni sul dispositivo.

Türkçe

1 Kontrol Listesi

2 Fonksiyon Tuşu

No.	İsim
1	Kurma düğmesi
2	Evde modu (Ev içi mod)
3	Gösterge
4	Devre dışı bırakma düğmesi
5	SOS

3 Keyfob'u Hub'a Ekleme

- Hub'tı DMSS ve Dolynk Care uygulamasına eklediğinizden emin olun.
- Cihaz hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunu almak üzere ambalajın üzerindeki QR kodunu tarayın.

Polski

1 Lista elementów

2 Przycisk funkcyjny

Nr	Nazwa
1	Przycisk uzbrajania
2	Tryb częściowy
3	Wskaźnik
4	Przycisk rozbrajania
5	SOS

3 Dodawanie pilota do centralki

- Upewnij się, że dodałeś centralkę do aplikacji DMSS i Dolynk Care.
- Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymać instrukcję obsługi, w której znajdziesz więcej informacji o urządzeniu.

Français

1 Liste de contrôle

2 Touche de fonction

N°	Nom
1	Bouton d'armement
2	Mode à domicile
3	Voyant
4	Bouton de désarmement
5	SOS

3 Ajout de la télécommande à la Centrale

- Veillez à ajouter la centrale dans l'application DMSS et Dolynk Care.
- Scannez le code QR figurant sur le paquet pour obtenir le mode d'emploi et de plus amples informations sur l'appareil.

Čeština

1 Obsah balení

2 Funkční tlačítka

Č.	Název
1	Tlačítko zastřežení
2	Režim doma
3	Indikátor
4	Tlačítko odstřežení
5	SOS

3 Přidání přívěsku do hubu

- Zkontrolujte, že jste hub přidali do aplikací DMSS a Dolynk Care.
- Další informace o zařízení získáte v návodu k obsluze dostupném po naskenování kódu QR na balení.

Español(EU)

1 Lista de comprobación

2 Tecla de función

Núm.	Nombre
1	Botón de armado
2	Modo de inicio
3	Indicador
4	Botón de desarmado
5	SOS

3 Añadir el mando a la estación base

- Asegúrese de haber añadido la estación base a la aplicación DMSS y Dolynk Care.
- Escanee el código QR del paquete para consultar más información sobre el dispositivo.